

# Aquacontrol - Manual de instrucciones



Aquacontrol es un panel de control exclusivo que le permite comunicarse directamente con el robot y personalizarlo. Esta interfaz hombre-máquina le da la opción de programar diferentes parámetros de manera que la piscina pueda estar siempre lo más limpia posible. Asegúrese de seleccionar cada característica a conciencia, a fin de obtener la mayor vida útil del robot. Si prefiere no seleccionar característica alguna, el robot operará en modo predeterminado y seleccionará los parámetros por usted.

①



**Frecuencia de subir paredes** - la cantidad de tiempo que demora en las paredes de la piscina. Apriete el botón para seleccionar la frecuencia deseada. La selección se indicará mediante una luz roja.



Fondo y subida de pared frecuente

Fondo y subida de pared regular

Fondo solamente

②



**Tamaño de la piscina:** tamaño real de la piscina. Apriete el botón para seleccionar el tamaño que más se asemeja a su piscina. La selección será indicada mediante una luz roja.



\*S\* - Pequeña (10X20 FT o 8X4 m).

\*M\* - Mediana (15X30 FT o 10X5 m).

\*L\* - Grande (20X40 FT o 12X6 m).

③



**Tiempo de limpieza** - tiempo necesario para limpiar la piscina. Apriete el botón para seleccionar el tiempo deseado. La selección será indicada mediante una luz roja.

④



**Revise el filtro** - Cuando se enciende la luz, significa que debe quitarse la bolsa del filtro, limpiarse y volverse a colocar en el robot para una operación eficaz.